

IMPOSTAZIONI DI DEFAULT RUNNER8/16

Il *programma di default* è una configurazione standard di impostazioni e funzioni della centrale. Tale configurazione è già presente alla prima accensione della centrale.

Le impostazioni di default sono riassunte di seguito:

- n. 3 codici impostati come “*Utenti Tastiera*” abilitati ad inserire e disinserire sia il totale che il parziale dell’area A (utenti n. 1, 2 e 3 – il codice utente n. 1 di default è “**1234**”)
- n. 3 codici impostati come “*Utenti Chiave*” programmati come sopra (utenti n. 4, 5 e 6)
- Inserimento concesso se tutte le zone risultano a riposo nelle seguenti modalità:
 - <ARM> <Codice Utente Tastiera> <ENTER> per l’inserimento totale dell’area A;
 - <STAY> <Codice Utente Tastiera> <ENTER> per l’inserimento parziale dell’area A
- n. 8 ingressi zona N.C. appartenenti all’area A
- n. 4 ingressi parzializzabili (zone n. 1, 2, 3 e 4)
- Esclusione manuale delle zone senza richiesta di codice
- Tempo di entrata di 20 sec per entrambe le modalità di inserimento solo sulle zone n. 1 e 2; gli altri ingressi attivi sono istantanei
- Tempi di uscita di 30 sec per entrambe le modalità di inserimento
- Uscite n. 1, 2 (open collector) e 4 (relay) attive per allarmi di zona sia in inserimento totale che parziale e per allarmi sabotaggio (centrale e/o tastiere) con tempo attivazione di 180sec. L’uscita n. 3 è programmata su stato impianto (sia per il totale che per il parziale dell’area A)
- Comunicatore telefonico disabilitato
- Tastiere e/o inseritori per chiave elettronica abilitati sull’area A.
 - I tasti <ARM> e <STAY> non effettuano disinserimenti durante il tempo di uscita – solo l’utente autorizzato può disinserire in ogni condizione;
 - I tasti <A> e non effettuano inserimenti / disinserimenti veloci
- Ingresso TAMPER configurato senza resistenza di fine linea (N.C.)
- Accesso diretto all’installatore mediante codice installatore (default ‘**000000**’)
- Reset degli allarmi concessi all’utente mediante codice personale

PROCEDURA DI RESET DEI PARAMETRI

E’ consigliato di:

- Installare sul proprio PC il software UPLOAD-DOWNLOAD fornito nel CD a corredo della centrale
- Trasferire dalla centrale al PC i parametri di default presenti alla prima accensione senza effettuare manovre di programmazione
- Salvare il file di configurazione contenente il default

Il file precedentemente salvato potrà essere così trasferito alla centrale ogni qualvolta si desidera riportare il sistema alle condizioni iniziali descritte sopra.

Il **RESET totale** dei parametri della centrale può essere fatto in modalità installatore all’indirizzo

<PROG> <200> <ENTER> <10> <ENTER>

In questo modo la configurazione iniziale della centrale viene persa in quanto tale procedura di RESET ripristina differenti valori di fabbrica.