

# Guida all'Installazione Software

## ***RUNNER UPLOAD-DOWNLOAD V1.04***

Nella procedura di aggiornamento del programma *Upload Download* per le centrali serie RUNNER alla versione 1.04, il file *ULD16.cf* deve essere sostituito. Nel programma versione 1.00, i files di configurazione venivano memorizzati nel file *ULD16.cf*, ma nella nuova versione i suddetti files vengono memorizzati come singoli files crittografati in una nuova cartella chiamata "**Config**".

Il file *ULD16.cf* è ubicato nella cartella:


*C:\Programmi\Upload Download\16 Zone-S Upload Download*

Seguire le istruzioni riportate di seguito prima di effettuare l'aggiornamento software.

### **Nota su Windows Vista**

Il *Controllo account utente* consente di prevenire modifiche al computer non autorizzate. Viene utilizzato per richiedere all'utente l'autorizzazione quando per un'attività sono necessari i diritti amministrativi, ad esempio per installare software o modificare impostazioni che hanno effetti su altri utenti.

Non è consigliabile disattivare il *Controllo account utente*. Nel caso venga disattivato, è opportuno riattivarlo appena possibile.

1. Per aprire *Account utente*, fare clic sul pulsante '**Start**'  e selezionare '**Pannello di controllo**' → '**Account utente**'.
2. Selezionare '**Attiva o disattiva Controllo account utente**' .
3. Deselezionare la casella di controllo '**Per proteggere il computer, utilizzare il controllo dell'account utente**' e quindi fare clic su '**OK**'.

A questo punto occorre riavviare il computer per poter applicare la modifica effettuata.

### **PROCEDURA PER ESPORTARE I FILES DI CONFIGURAZIONE**

1. Fare una copia del programma **Export.exe**, fornito con il CD, nella seguente cartella:

*C:\Programmi\Upload Download\16 Zone-S Upload Download*

#### **NOTA:**

**Se nella cartella '16 Zone-S Upload Download' è già presente il programma Export.exe, questo va comunque sostituito.**

2. Lanciare il programma **Export.exe** (mediante doppio click sull'icona).
3. Inserire 'Nome Login' e 'Password'. Le password da inserire sono le stesse utilizzate per accedere al programma. Ad esempio:

**Nome Login: RUNNER8**

**Password: RUNNER8**

4. A questo punto comparirà la lista dei file di configurazione memorizzati nel file *ULD16.cf*.
5. Premendo il tasto '**EXPORT**' comparirà una finestra che consente, se richiesto, di esportare i files mediante un codice di sicurezza di 8 cifre.
  - Selezionare '**No**' per esportare i files senza il codice di sicurezza menzionato;
  - Selezionare '**YES**' per inserire un codice da 1 a 8 cifre. Il codice di sicurezza così inserito verrà richiesto più avanti e tutti i file saranno esportati con lo stesso codice di sicurezza.
6. Premere il tasto '**CONTINUE**' per avviare la procedura di trasferimento dei files che verranno salvati nella cartella "**Config**". La cartella 'Config' viene creata in automatico dal programma in:

*C:\Programmi\Upload Download\16 Zone-S Upload Download*

Tutti i files di configurazione così esportati sono ancora criptati e possono essere aperti solo per mezzo del nuovo software versione 1.04. Se i files sono stati esportati con un codice di sicurezza, allora lo stesso codice deve essere programmato per mezzo del software *Upload/Download V1.04*.

### **INSTALLAZIONE SOFTWARE UPLOAD DOWNLOAD V1.04**

1. Disinstallare prima il programma *Upload/Download V1.00*. Dal menu '**Start**' o '**Avvio**' di Windows selezionare '**Programmi**' - '**Upload Download**' - '**16 Zone-S Upload Download**' - '**Remove ULD16**'
2. Installare il nuovo software:

-Lanciare il **Setup**, fornito con il CD, e selezionare "**No-Questions-Asked Installation**".  
Il software verrà installato automaticamente nella seguente cartella:

*C:\Programmi\Upload Download\16 Zone-S Upload Download*

Sul desktop verrà creata l'icona '**Runner**'.

## **PROCEDURA PER INSERIRE IL CODICE DI SICUREZZA UTILIZZATO PER IL TRASFERIMENTO DEI FILES DI CONFIGURAZIONE**

Se i files di configurazione sono stati esportati mediante un codice di sicurezza, seguire le istruzioni riportate sotto, altrimenti ignorare questa procedura:

1. Lanciare il programma *Upload Download* mediante doppio click sull'icona 'Runner' e inserire le password di accesso:

**Nome Login (default) = "PW16S"**

**Password (default) = "PW16S"**

2. Selezionare dal menu principale **'File' - 'Passwords' - 'Edita'**
3. Inserire come 'Nome Login' la parola **'security'** quindi premere **'ENTER'**.
4. Inserire il codice di sicurezza nel campo **'Inserire nuova password'** e premere il tasto **'TAB'** o **'ENTER'** per confermare il codice.
5. Premere **'OK'** per salvare il codice.

A questo punto sarà possibile caricare qualsiasi file cliente ubicato nella cartella:

C:\Program Files\Upload Download\16 Zone-S Upload Download\Config

Se, per qualsiasi ragione, si volesse cancellare il codice di sicurezza precedentemente inserito occorre seguire le seguenti istruzioni:

1. Selezionare dal menu principale **'File' - 'Passwords' - 'Edita'**
2. Inserire come 'Nome Login' la parola **'security'** quindi premere **'ENTER'**. Apparirà il messaggio *'Aggiornamento login esistente'*. Premere **'OK'**.
3. Premere due volte il tasto **'ENTER'** senza inserire le password.
4. Premere **'OK'**.

## **PERSONALIZZAZIONE**

Per cambiare la password di accesso di default selezionare dal menu principale:

**'File' - 'Passwords' - 'Edita'**

- Digitare **'PW16S'** come 'Nome Login' e quindi premere il tasto **'ENTER'**.
- Apparirà il messaggio *'Aggiornamento login esistente'*. Premere **'OK'**.
- Inserire la nuova password e premere **'OK'**.

Il software permette di creare nuovi utenti con 'Username' e 'Password' personali e di limitare l'accesso alle varie funzioni impostando i parametri alla voce:

**'File' - 'Passwords' - 'Crea nuova'**

Per cambiare la lingua utilizzata per il menu e i pulsanti selezionare dal menu principale la voce **'Lingua'** e scegliere tra Italiano e Inglese.

Per personalizzare il titolo di intestazione del programma selezionare dal menu principale:

**'File' - 'Cambia Intestazioni'**

## **MODELLO E VERSIONE CENTRALE**

Il software Upload Download V1.04 è compatibile con tutte le versioni di centrali serie RUNNER. Dopo aver lanciato il programma e dopo aver inserito le password di accesso occorre selezionare il modello di centrale e la versione della stessa per mezzo dei pulsanti "MODELLO" e "VERSIONE" nella schermata principale.

- Selezionare la voce **"8 Zone"** nel caso si utilizzi la centrale RUNNER 4;  
Selezionare la voce **"16 Zone"** nel caso si utilizzino le centrali RUNNER 8/16 e RUNNERPLUS
- Tramite il software Upload Download è possibile visualizzare la versione della centrale connessa al pc. La differenza tra le varie versioni di centrale è nel menu di configurazione. Il programma può modificare automaticamente il menu se connesso ad una centrale di versione differente. Per mezzo del tasto "Versione" è possibile impostare la versione della centrale prima di effettuare la connessione.

## **BACK UP**

E' importante fare una copia di riserva dei files di configurazione su un CD o su un dischetto floppy di tanto in tanto in modo da poter recuperare i dati in caso di malfunzionamenti e/o problemi. E' possibile copiare singoli files o fare una copia dell'intera cartella 'Config'.