



ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE CENTRALI RUNNER (9.08)

In data 11/07/2008 è stata rilasciata la versione 9.08 del firmware della centrale RUNNER che introduce miglioramenti funzionali e una serie di nuove opzioni di seguito elencate.

1. P200E 14E: Test RSSI

Test RSSI (*Received Signal Strength Indication*) per i dispositivi wireless (sensori e radiocomandi) precedentemente immatricolati. La funzione è supportata dal ricevitore radio FWRCV ver. 3.7 e dalle tastiere ver. 2.10.

2. P73E 1-8E opzione 7: Spegni LED quando inserito

Se selezionata, l'illuminazione del display e dei tasti della tastiera viene automaticamente disattivata dopo 10 secondi dall'ultima pressione di un tasto. Inoltre i LED "READY", "TROUBLE", "ARMED", "STAY" e "BYPASS" verranno spenti quando il sistema viene inserito. Eventuali allarmi o anomalie di sistema verranno comunque visualizzati a display a sistema inserito.

Nota: La funzione descritta è relativa alle tastiere, pertanto è possibile impostarla solo su determinate tastiere dell'impianto. La funzione "masking" (P25E 13E opzione 5), invece, ha effetto su tutte le tastiere dell'impianto. Se programmata, ad impianto inserito tutte le tastiere visualizzeranno solo la data e l'ora; eventuali allarmi o anomalie di sistema non verranno visualizzati a display.

3. Quando il sistema è disinserito, le uscite NON vengono attivate in caso di allarmi sabotaggio provenienti dall'ingresso TAMPER 24h della centrale e dagli ingressi di zona (se programmati con doppio bilanciamento o come zona doppia).

4. P25E 13E opzione 7: Abilita Tamper Tastiere

Il tamper della tastiera è disabilitato di default. Questa funzione, se impostata, avrà effetto su tutte le tastiere dell'impianto.

5. P122E 1-16E opzione 3: No Ritardo in Uscita

La violazione, nel tempo di uscita, della zona programmata con questo attributo provoca un allarme. L'allarme sarà istantaneo o ritardato del tempo di entrata programmato agli indirizzi P144E e P145E.

6. P25E 3E: Ritardo Chiamata Telefonica

Se è impostato il valore '0' indica che la funzione è disabilitata (attivazione immediata del comunicatore). Se è impostato un valore diverso da '0' allora il ritardo per le chiamate di allarme sarà pari al valore programmato anche nel caso in cui sia una zona a generare l'allarme nel tempo di uscita (P122E 1-16E opzione 3).

7. P36E 1-8E opzione 5: Disabilita Uscita durante Ritardo Chiamata Telefonica

Se selezionata, a seguito di un allarme, l'uscita verrà attivata allo scadere del tempo impostato all'indirizzo P25E 3E.

8. Al termine del "Walk Test" (P200E 6E) la tastiera non esce dalla programmazione ma permane in modalità installatore.

9. In modalità standby, quando il LED "READY" della tastiera è spento, è possibile premere il tasto <ENTER> per visualizzare il numero delle zone che risultano aperte. Premendo nuovamente il tasto <ENTER> è possibile visualizzare il nome della zona associato

Nota: La tastiera mostra 2 nomi alla volta, uno sulla riga superiore e uno sulla riga inferiore. Occorre premere più volte il tasto <ENTER> per scorrere il nome di tutte le zone aperte fino all'uscita automatica.

10. La centrale è in grado di notificare gli allarmi di zona in formato familiare/vocale ai numeri di telefono prestabiliti anche quando il sistema è inserito in modalità parziale.

MODIFICHE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT

P4E 1-100E	OPZIONI ACCESSO UTENTI	
	Utenti 1-20: 1, 3, 4	
	Utenti 21,26,31,36 = 1	
	Utenti 22,27,32,37 = 3, 4	
	Utenti 23,28,33,38 = 2	
	Utenti 24,29,34,39 = Nessuna (Allarme Panico Ritardato – vedere P8E)	
	Utenti 25,30,35,40 = Nessuna	
	Utenti 41-100 = 1, 3, 4	
	1	Inserisce Totale
	2	Inserisce Parziale
3	Disinserisce Totale	
4	Disinserisce Parziale	
5	Disinserisce solo se Inserito e in Allarme	
6	Inserimento Speciale	
7	Non Usata	
8	Accede alla Memoria Eventi	

P8E 21-100E	PRIVILEGI "UTENTE RADIO"	
	Utenti 21,26,31,36 = Nessuna	
	Utenti 22,27,32,37 = 1	
	Utenti 23,28,33,38 = Nessuna	
	Utenti 24,29,34,39 = 3	
	Utenti 25,30,35,40 = Nessuna	
	Utenti 41-100 = 1	
	1	Disinserisce Sempre
	2	Allarme Panico Immediato
	3	Allarme Panico Ritardato (1,5sec)
4	Disinserisce solo nel Tempo di Entrata	
5	Tasto Antirapina	
6	Non Usata	
7	Non Usata	
8	Non Usata	

P25 10E	OPZIONI VARIE		
	1	Fine Linea su Tamper Centrale	
	2	Accesso Diretto all'Installatore	✓
	3	Disabilita Test Alimentazione	
	4	Volume Ascolto su Uscita 1	
	5	Disabilita Inserimento su Guasto Ricevitore/Interferenze RF	
	6	Espansione Uscite	✓
	7	Disabilita Inserimento su Batteria Bassa/Mancanza Rete	
	8	Power Up con Codice Installatore	

P182E 1-8E	FORMATO TELEFONO	
	Telefono n. 1, 2 = 1 ; Telefono n. 3-8 = 2	
	0	Nessuno
	1	Contact ID
	2	Familiare – Toni Sirena
	3	Pager
	4	Messaggio Vocale
	5	4+2 10pps (1400/1900)
	6	4+2 10pps (2300/1800)
	7	4+2 20pps (1400/1900)
	8	4+2 20pps (2300/1800)
	9	4+2 DTMF
10	SIA	
11	SIA Slow	